

Sikkerheds- og overensstemmelsesoplysninger for Amazon Monitron Gateway

Brug ansvarligt. Før du bruger Amazon Monitron Gateway-enheden og dens tilbehør, inklusive strømadapter, skal du læse alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger. Mens du bruger Amazon Monitron Gateway, skal du følge alle instruktioner og være opmærksom på alle advarsler. Behold dette dokument som referencepunkt.

PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

HVIS IKKE DISSE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FØLGES, KAN BRAND ELLER ANDEN SKADE FOREKOMME.



ADVARSEL! Denne enhed er udelukkende til kommerciel brug; den er ikke beregnet til brug i husholdningen.



ADVARSEL! Dette udstyr bør ikke være steder, hvor børn kan være til stede.



ADVARSEL! Du må ikke bruge strømadapteren, hvis den ser beskadiget ud. Stop omgående med at bruge beskadiget udstyr.



FORSIGTIG! Amazon Monitron Gateway kommer med en strømadapter. Enheden må kun oplades med den adapter, der følger med enheden.



FORSIGTIG! Amazon Monitron Gateway og dens strømadapter er kun beregnede til indendørs brug. Du må ikke bruge enheden udenfor.



FORSIGTIG! Du må ikke åbne enheden. Du må ikke modificere, ændre på, rekonstruere, pille ved eller reparere enheden. Du må ikke foretage nogen anden servicering anden end den, som er beskrevet i installationsvejledningen.



FORSIGTIG! Placering. Tjek og følg de gældende sikkerhedsregler, når du sætter enheden op. Du er ene ansvarlig for den sikre placering af enheden.

Gå til aws.amazon.com/monitron/ for optimal placering af enheden og idriftsættelse.

FORHOLDSREGLER FOR MASKINPLEJE

HVIS IKKE DISSE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FØLGES, KAN BESKADIGELSE AF UDS TYRET ELLER UGYLDIGGØRELSE AF GARANTIE N FOREKOMME.

Enhedspleje og -brug

Hold Amazon Monitron Gateway tør.

Du må ikke bruge enheden nær vand eller våde områder. Du må ikke placere objekter med væske, såsom glas eller vaser, på enheden, eller på anden måde udsætte enheden for væske- eller fugttilførsel. Du må ikke udsætte strømadapteren eller -kablet for nogen væske- eller fugttilførsel.

Hvis enheden bliver våd, skal du forsigtigt hive alle kabler fra, uden at få våde hænder, og vente på at enheden tørrer fuldstændigt, før du sætter dem i igen. Du må ikke forsøge at tørre enheden med en ekstern varmekilde, såsom en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.

Du må ikke udsætte enheden for vand under tryk, vand med kraftig strøm eller ekstremt fugtige forhold.

Pas på ikke at spilde mad eller væske på enheden. Undgå at spilde nogen form for rensemiddel på enheden.

Du må ikke udsætte Amazon Monitron Gateway for ekstreme temperaturer.

Du må ikke udsætte denne enhed for ekstremt varme eller kulde. Opbevar den et sted hvor temperaturerne forbliver inden for de opbevaringstemperaturer, som er beskrevne i vejledningen for hurtig opstart. Enheden og det inkluderede tilbehør er designet til at fungere inden for de driftstemperaturer, som er beskrevne i vejledningen for hurtig opstart. Hvis det er for varmt eller for koldt, kan enheden ske ikke at tænde eller fungere optimalt, indtil temperaturen er tilpasset til at være inden for det påkrævede temperaturspænd.

For at mindske risikoen for elektrostatisk afladning ved kontakt med denne enhed, skal du undgå kontakt under ekstremt tørre forhold.

Brug strømadapteren og -kablet korrekt og sikkert.

Tag strømadapter ud ved tordenvejr, eller når du ikke har planer om at bruge enheden.

Servicer din enhed

Hvis du formoder, at enheden er beskadiget, skal du omgående stoppe brug og kontakte Amazon-kundesupport. Kontaktoplysninger kan findes på aws.amazon.com/monitron/terms/. Forkert service kan ugyldiggøre garantien.

BRUG AF ENHEDEN OMKRING ANDRE ELEKTRONISKE ENHEDER

Enheden genererer, bruger og kan udsende radiofrekvens (RF)-energi. Hvis ikke den bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan interferens med radiokommunikation og elektronisk udstyr forekomme. Eksterne RF-signaler kan påvirke forkert installerede eller utilstrækkeligt beskyttede elektroniske operativsystemer, underholdningssystemer og personlige medicinske enheder. Selvom det meste moderne elektroniske udstyr er beskyttet mod eksterne RF-signaler, skal du, hvis du er i tvivl, kontakte fabrikanten. For personlige medicinske enheder (såsom pacemakere og høreapparater), skal du kontakte din læge eller enhedsfabrikanten for at bevidne, om de er tilstrækkeligt beskyttede mod eksterne RF-signaler.

Radioudstyrsdirektivets overensstemmelse

Hermed erklærer Amazon Data Services, Inc., at radioudstyret af typen Amazon Monitron Gateway TG1A001 er i overensstemmelse med Directive 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-deklarationens overensstemmelse er tilgængelig på følgende internetadresse: aws.amazon.com/monitron/.

Enheden fungerer inden for følgende frekvensbånd: Wi-fi 2,4 GHz, Bluetooth, lav energi

Den maksimale radiofrekvenskraft, der er transmitteret inden for frekvensbånd(et/ene) i hvilke(n) enheden fungerer, er som følger: Wi-fi 2,4 GHz (2412-2472 MHz: 19,82 dBm), Bluetooth, lav energi (2402-2480 MHz: 8,64 dBm)

Bemærk: Enheden genererer anvendelse og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis ikke den er installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionerne, kan skadelig interferens af radiokommunikation forekomme. Dog er der ingen garanti for, at interferens ikke forekommer under en bestemt installation. Hvis enheden forårsager skadelig interferens af radio- eller televisionsmodtagelse, hvilket kan påpeges ved at slå enheden fra og til, opfordres brugeren til at forsøge at fjerne interferensen med en eller flere af følgende metoder:

- Dreje eller omplacere modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret i en stikkontakt i et andet kredsløb, end det modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, som er ansvarlig for overensstemmelse, kan forårsage frafaldelse af brugerens bemyndigelse til at anvende enheden.



Oplysninger vedrørende udsættelse for radiofrekvensenergi

For at beskytte menneskets sundhed, møder denne enhed grænsen for udsættelse af offentligheden for elektromagnetiske felter ifølge Council Recommendation 1999/519/EC. Denne enhed bør installeres og anvendes med mindst 20 cm mellem udsenderen og din krop.

GENBRUG ELLER BORTSKAFFELSE AF ENHEDEN

Bortskaffelse af bestemte elektroniske enheder er regulerede under EU Directive 2012/19/EU ("WEEE Directive"). Bortskaf eller genanvend enheden i overensstemmelse med lokale lover og WEEE-regler. For oplysninger om genanvendelse af din enhed, skal du gå til aws.amazon.com/monitron/.



EU REACH

I henhold til Artikel 33 af Regulation EC/1907/2006 af Europa-Parlamentet og Rådet for registrering, evaluering, godkendelse og registrering af kemikalier (REACH), er følgende midler til stede i enheden med koncentrationer over en 0,1 %-grænse, vægt efter vægt:

Substance Name	CAS No
Lead	7439-92-1

VILKÅR OG GARANTI

For juridiske vilkår og garantioplysninger for Amazon Monitron Gateway, gå til aws.amazon.com/monitron/terms/.

CE-overensstemmelseserklæring

1. Produkter inden for omfanget af denne overensstemmelseserklæring: TG1A001
2. Fabrikantens identitet
Navn: Amazon Data Services, Inc.
Adresse: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington, 98109, Amerikas Forenede Stater
3. Erklæringen er udstedt under fremstillers eneansvar.
4. Erklæringens genstand: IOT Gateway



5. Varemærke: AWS
6. Erklæringens genstand er i overensstemmelse med følgende EU-harmoniseringslovgivning:
 1. Radioudstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU
 2. Direktivet om miljøvenligt design af energirelaterede produkter (ErP) 2009/125/EF
 3. Direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) 2011/65/EU (og delegeret direktiv 2015/863)
7. Følgende harmoniserede standarder blev anvendt eller henvist til i forbindelse med den overensstemmelse, der hermed erklæres:
 1. RED:
Sundhed og sikkerhed (Artikel 3.1(a) i RED): EN
62368-1:2014/A11:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62311:2008
Elektromagnetisk kompatibilitet (Artikel 3.1(b) i RED):
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 55032:2015 + AC:2016: Klasse B EN
55024:2010 + A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Anvendelse af radiofrekvensbåndet (Artikel 3.2 i RED):
EN 300 328 V2.1.1
 2. ErP:
Kommissionens forordning (EU) 2019/1782
 3. RoHS:
EN IEC 63000:2018



Amazon Data Services, Inc. ■ 410 Terry Avenue N. ■ Seattle, WA 98109

CE Declaration of Conformity

1. Products in scope of this Declaration of Conformity: TG1A001
2. Manufacturer Identification
Name: Amazon Data Services, Inc.
Address: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington, 98109, United States of America
3. This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the Declaration: IOT Gateway
5. Brand: AWS 
6. The object of the declaration is in conformity with the following EU harmonization legislation:
 1. Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
 2. Ecodesign Directive for Energy-Related Products Directive (ErP) 2009/125/EC
 3. Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive (RoHS) 2011/65/EU (and Delegated Directive 2015/863)
7. The following harmonized standards were used or referred to in relation to the conformity that is hereby declared:
 1. RED:
Health and Safety (Article 3.1(a) of the RED):
EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62311:2008
Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of the RED):
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 55032:2015 + AC:2016: Class B
EN 55024:2010 + A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the RED):





Amazon Data Services, Inc. ■ 410 Terry Avenue N. ■ Seattle, WA 98109

EN 300 328 V2.1.1

2. ErP:

Commission Regulation (EU) 2019/1782

3. RoHS:

EN IEC 63000:2018

8. Signed for and on behalf of the manufacturer:

DocuSigned by:
Lou Ventino
5E05D8E112D8464...

Signature: _____

Name: Lou Ventino

Title: Director, Global Trade & Product Compliance

Date: September 2, 2020

Place of Issue: Seattle, Washington, United States of America

